



PC Target

Samtlige av Kongsberg Target Systems sine skiver kan driftes med egen PC, som gjør det rimelig å etablere en privat skytebane.

Løsningen er begrenset til 1 skive pr PC.


På avstander til og med 100m er strømforsyningen på standplass, og både strøm og signal sendes i samme kabel til skiven.

På avstander over 100m er strømforsyningen (12V/ 230V) ved skiven, og det er kun signalkabel fra standplass.



1. Skuddverdi
2. Retning på skudd eller tid på skudd (tid på skudd brukes dersom det benyttes skivelys)
3. Status på skudd (dersom det benyttes skivelys)
4. Siste skuddverdi eller valgte skuddverdi
Skuddverdi velges ved å klikke på skuddverdien i listen
5. Informasjon på skudd (X & Y koordinater)
6. Sum av alle skudd i serien
7. Totalsum av alle skudd i alle serier siden siste nulling av totalsum
8. Treffpunkt på skuddverdi
9. Treffpunkt på siste skudd eller valgt skudd
Skuddverdi velges ved å klikke på skuddverdien i listen
10. Middeltreffpunkt (X & Y koordinater)

Komponenter i PC Target pakken:



Systemkrav :

	Minimum	Anbefalt
Prosesor	Pentium 100 MHz	Pentium III 500 MHz
Hukommelse	64 MB	128 MB
Harddiskplass	15 MB	50 MB
Windowsversjon	Windows 2000 / XP / Vista / Windows7	Windows 2000 / XP / Vista / Windows7
Skjemopløsning	800 x 600	1024 x 768
USB	1 stk	1 stk



Kongsberg Target Systems
Heistadmoen Industripark
N-3608 Heistadmoen, Kongsberg
Norway

Phone +47 32 76 30 00
Fax +47 32 72 44 64
E-mail post@kongsberg-ts.no
www.kongsberg-ts.no